








 <p>Ax1</p>	 <p>Bx1</p>	 <p>Cx1</p>	 <p>Dx1</p>	 <p>Ex1</p>	<p>6x14mm</p>  <p>Fx4</p>
<p>1</p> <p>EN) Please remove the cover before assembly. CZ) Prosím odstraňte kryt před montáží. SL) Prosím odstranite krov pred montažou.</p> 			<p>2</p> 		
<p>3</p> 			<p>4</p> 		

General Care :

*For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetrování:

*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovanju:

*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlupatou bavlnenou handričkou.

